

ISOWINDOW FSB spárová pěnová páska



ISOWINDOW FSB spárová, pěnová páska je dilatační páska. Komprimovaná páska nabírá jen velmi pomalu svůj původní stav. Páska je z jemně pórovité, polyuretanové pěny s rovnoměrnou impregnací. Impregnaci povrchů dochází k zvýšení nepropustnosti vodních pár při účinku tepla. ISOWINDOW FSB spárová pěnová páska je vhodná jen k utěsnění definovaných spár (např. u dřevostaveb), a k utěsnění stavebních spár v oblasti oken a stavebních prvků v souladu s německými a rakouskými normami (RAL - a ÖNORM B 5320).

VÝHODY

- Montáž v jednom pracovním chodu podle norem
- Teplotně-izolační
- Trvanlivá
- Zvukově izolační
- Odolná proti nárazovému dešti
- Vzduchotěsná
- V interiéru těsnější než v exteriéru (v zimě)

DOPORUČENÉ VÝROBKY



Sworka Comriband

DOSTUPNÉ V NÁSLEDUJÍCÍCH ROZMĚRECH

Číslo položky	Délka role	Na šířku spáry	Na hloubku spáry	Označení pro objednávku	Obsah kartonu
3IWFSB9	8 m	6 - 16	60 mm	58 / 6 - 16	5 Rol
3IWFSB91	8 m	6 - 16	70 mm	64 / 6 - 16	4 Rol
3IWFSB92	8 m	6 - 16	80 mm	74 / 6 - 16	4 Rol
3IWFSB100	8 m	6 - 16	90 mm	84 / 6 - 16	3 Rol
3IWFSB96	8 m	6 - 16	100 mm	94 / 6 - 16	4 Rol
3IWFSB93	6 m	10 - 20	60 mm	58 / 10 - 20	5 Rol
3IWFSB94	6 m	10 - 20	70 mm	64 / 10 - 20	4 Rol
3IWFSB95	6 m	10 - 20	80 mm	74 / 10 - 20	4 Rol
3IWFSB101	6 m	10 - 20	90 mm	84 / 10 - 20	3 Rol
3IWFSB97	6 m	10 - 20	100 mm	94 / 10 - 20	4 Rol

TECHNICKÉ ÚDAJE

Složení	PU- pěna, potažená s modifikovaným polyakrylátém neobsahující změkčovadla	Odolnost proti působení tepla	-30–80 °C
Teplota zpracování	5–30 °C	Barva	Antracit, Uvnitř je prášková šedá
Těsnost pásky proti nárazu prudkého deště	≥ 600 Pa / DIN 18542	Teplná vodivost (komprimovaná)	0,0449 W/mK / EN 12667
Skladovatelnost	9 Měsíců, v suchu, + 5 °C - + 35 °C, bez účinku tepla, v bezprachovém prostředí	Snesitelnost s jinými stavebními materiály	do + 80 °C
Skupina namáhání	MF 1 (BG 1 / BGR)	Beanspruchungsgruppe - Norm	DIN 18542: 2020-04
Zhodnocená zvuková hodnota	$R_{s,w}$, (C:C _h) : 52 (-1/1 dB)	Třída hořlavosti	B1

ISOWINDOW FSB spárová pěnová páska

MONTÁŽ PÁSKY PŘED INSTALACÍ OKEN:

Změřit přesnou šířku spár a zvolit odpovídající pásku. Po otevření role odstranit první 2 cm pásky. Nejdříve odstranit z pásky cca. 20 cm ochranného papíru. Zbylou část pásky přímo upevnit na okenní rám. Instalujte světle šedou práškovanou stranou směrem do prostoru. Z pásky odstranit zbylý ochranný papír ve směru horního rohu okna a pásku přímo upevnit na rám okna. V rozích oken pásku tupě ustříhnout t.z. pásku nepřekládat ani neohýbat přes rohy oken. Pracovní postup na všech stranách okna opakovat. Pásku v rozích spojit s AIRSTOP SPRINT Těsnícím tmelem . Okno instalovat. Abychom rozpínání při nízkých teplotách urychlily, pásku můžeme navlhčit (rozprašovač).

